

Sony オートメーションデバイス ファームウェアアップグレードユーティリティ説明書

1. 概要

ファイル名	ファイルサイズ	実行可能環境
LIB81_Sony_0104.zip	1.1MB	Windows ®98SE、 Windows® 2000 Professional、 Windows NT®4.0 以上
LIB162_Sony_0201.zip	908KB	
LIBD81_Sony_0100.zip	229KB	

本ソフトウェアは、Sony AIT オートメーション製品のファームウェアをアップデートするユーティリティです。本ソフトウェアをインストールして起動することにより、下記の作業が可能になります。

- ファームウェアバージョンの確認※
- ファームウェアアップデート※

※アップグレード対象であるデバイスおよびファームウェアのみ可能となります。

※ご注意

本書では、

- ・Sony AIT ドライブ SDX-400C／500C／700C のいずれかを「Sony テープデバイス」
- ・Sony AIT オートメーション LIB-81／LIB-162／LIB-D81 のいずれかを「Sony オートメーションデバイス」と称しています。

2. 準備

本ソフトウェアは、Sony オートメーションデバイスが正常に接続されている環境でインストールならびに実行してください。インストールの前に以下の準備を行ってください。

2.1 ご利用のバックアップアプリケーションをすべて終了してください。

2.2 [コントロールパネル] => [管理ツール] => [サービス] を起動してください。

2.3 ご利用のバックアップアプリケーションが起動しているすべてのサービスの状態をメモしてください。（ご利用のバックアップアプリケーションが起動するサービスについては、バックアップアプリケーションの取扱説明書をご参照ください）

2.4 ご利用のバックアップアプリケーションが実行しているすべてのサービスを停止してください。

2.5 “Removable Storage” サービスをダブルクリックするとプロパティが表示されますので、ご利用中の設定をメモしてください。

2.6 “Removable Storage” サービスのプロパティで、

- ・ [サービスの状態] を “停止”
- ・ [スタートアップの種類] を “無効”

に設定してください（図 2-1）。




図 2-1

2.7 [コントロールパネル] => [管理ツール] => [コンピュータの管理]を開いてください。

2.8 [記憶域] => [リムーバブル記憶域] をクリックすると、Removable Storage サービスが無効であることを示すダイアログが表示されるとともに、[リムーバブル記憶域]に“×印”が付いていることを確認してください（図 2-2、図 2-3）。




図 2-2




図 2-3

- 2.9 [コントロールパネル] => [システム] => [ハードウェア] タブ => [デバイス マネージャ]を開いてください。
- 2.10 (デバイスドライバがインストールされている場合) [Tape drives]カテゴリ下の Sony テープデバイスを右クリックし、“無効”に設定します。
(デバイスドライバがインストールされていない場合) [その他のデバイス]カテゴリ下の Sony テープデバイスを右クリックし、“無効”に設定します。
- 2.11 (デバイスドライバがインストールされている場合) [メディアチェンジャ]カテゴリ下の Sony オートメーションデバイスを右クリックし、“無効”に設定します。
(デバイスドライバがインストールされていない場合) [メディアチェンジャ]カテゴリ下の“不明なメディアチェンジャ”を右クリックし、“無効”に設定します。
- 2.12 上記 2.10、2.11 で“無効”にしたデバイスに“×印”が付いていることを確認してください(図 2-4、図 2-5)。




図 2-4 (LIB-81/A3 モデル、デバイスドライバありの場合の例)




図 2-5 (LIB-81/A3 モデル、デバイスドライバなしの場合の例)

3. アップグレードユーティリティのインストール

任意のフォルダ内で、ダウンロードした zip file を解凍してください。5 つのファイルが解凍されます (図 3-1)。




図 3-1 (LIB-81 ファームウェア“0104”にアップグレードするユーティリティの例)

4. ファームウェアアップグレードユーティリティの実行

- 4.1 解凍された .exe ファイル（図 3-1 の例では “Fwupgrade_LIB81_0104.exe”）をダブルクリックすると起動します。

正常に起動するとライセンスに関するポップアップが表示されますのでご覧ください（図 4-1）。

※ ご注意：ポップアップの表示まで 10 秒前後かかります。




図 4-1

4.2 上記 4.1 のポップアップに記載の事項に同意いただけましたら[Agree]ボタンをクリックしてください。このとき、アップグレード対象デバイスが正常に接続されていれば、メインダイアログが表示され、[Firmware Revision]で現在のファームウェアバージョンを確認できます（図 4-2）。




図 4-2 （LIB-81 アップグレード前ファームウェアが“0102”の場合の例）

なお、アップグレード対象のデバイスが見つからない場合は、下記のポップアップ画面が表示されます（図 4-3）。



図 4-3

4.3 [Upgrade Firmware] ボタンを押してください。下記の警告ポップアップが表示されます（図 4-4）。



図 4-4

4.4 警告の内容をお読みになりましたらアップグレードに進む場合は[はい(Y)]ボタンを押してください。プログレスバーが表示されます（図 4-5）。

※ご注意:ファームウェアのアップグレード中は、絶対に電源を切らないでください。




図 4-5

- 4.5 アップグレードが完了すると下記のポップアップ（図 4-6）が表示されますので[OK]ボタンをクリックしてください。

※ご注意:アップグレードが完了するまで数分かかります。



図 4-6

- 4.6 メインダイアログの[Firmware Revision]で新しいファームウェアバージョンに更新されたことを確認します。[DONE] ボタンをクリックし終了してください（図 4-7）。




図 4-7（LIB-81 アップグレード後ファームウェアが“0104”の場合の例）

4.7 前述「2. **準備**」で変更した設定を元に戻してください。

4.8 “Removable Storage” サービスや、その他お使いのバックアップアプリケーションのサービスの起動が完了するまでお待ちください。

4.9 PC を再起動してください。

5. アンインストール

ダウンロードした zip file ならびに解凍時に作成されたサブフォルダを削除してください。